



BRUGERVEJLEDNING

Yderligere informationer på : <http://wowwee.com/fingerlings>
Sortimentnr. : 3700
Alder : 5+



WowWee Group Limited.

WowWee Canada Inc.

Kundeservice:

Fremstillet og distribueret af
© 2016 WowWee Group Limited.
Alle rettigheder forbeholdt.

Energy Plaza, 301A-C, 92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong

3700 Saint Patrick Street, Suite 206, Montreal
QC, H4E 1A2, Canada

<http://wowweezone.com>

Æsken indeholder:

Fingerlings™ x 1; brugervejledning x 1

Påkrævet:


4 x "LR44/AG13"-knapcellebatterier (inkluderet)

OVERSIGT

Bemærk venligst følgende ved brug af Fingerlings™:

- Undlad at nedsænke Fingerlings™ og disses dele i vand eller nogen anden form for væske.
- Undlad at tabe, kaste med Fingerlings™ eller udsætte dem for stød, da dette kan beskadige mekaniske funktioner.
- Efterlad ikke Fingerlings™ uden opsyn tæt på kanter, som de kan falde ned fra.

SÅDAN LEGER DU



Send kys til din abe

Din abe vil kysse dig tilbage!




Klap én eller to gange

Se den fjolle rundt!




Klap din abe på hovedet

og få sjove reaktioner!



Hold din abe med hovedet ned

Se hvor fjollet din abe er!



Set bagfra



Kærtegn din abes hoved

Din abe vil vise dig kærlighed!



Tryk på begge følere, og hold dem nede (2 sek)

og få en sjov overraskelse!



Vug din abe,


og få den til at sove!

DVALETILSTAND:

For at spare på energien vil dine Fingerlings™ gå i dvaletilstand efter 5 minutters inaktivitet. Tænd og sluk for strømafbryderen for at få liv i din abe igen.



INFORMATIONER OM BATTERIER



Fingerlings™ batteriskema/montering

Montering eller udskiftning af batterier i Fingerlings™:

1. Læg Fingerlings™ ned, så batterirummet vender opad. Fingerlings™ kræver 4 x "LR44"-knapcellebatterier (inkluderet).
2. Fjern skrueerne på batterirumets dæksel ved hjælp af en skruetrækker (ikke inkluderet).
3. Fjern alle eksisterende batterier, og indsæt nye batterier i henhold til skemaet. Sørg for, at plus- og minuspolen befinder sig i henhold til illustrationerne inde i batterirummet.
4. Sæt batterirumets dæksel på plads igen, og spænd skrueerne ved hjælp af skruetrækkeren. Spænd dem ikke for hårdt.

VIGTIGE INFORMATIONER OM BATTERIERNE:

- Brug kun nye batterier af den påkrævede størrelse og den anbefalede type.
- Bland ikke gamle og nye batterier, forskellige typer af batterier [standard (kul-zink), Alkaline eller genopladelige] eller genopladelige batterier med forskellig kapacitet.
- Fjern genopladelige batterier fra legetøjet, inden de genoplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn fra voksne.
- Husk at vende batteriernes poler (+) og (-) korrekt.
- Forsøg ikke at genoplade ikke-genopladelige batterier.
- Bortskaf ikke batterier ved at brænde dem.
- Udskift alle batterier af samme type/fabrikat på samme tid.
- Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes.
- Fjern brugte batterier fra legetøjet.
- Batterierne skal udskiftes af voksne.
- Batterierne skal genbruges eller bortskaffes i henhold til statslige og lokale retningslinjer.

TEGN PÅ SVAGE BATTERIER:

Når batterierne bliver svage, bliver Fingerlings™ langsomme, og deres reaktionsevne bliver nedsat. Når dette sker, skal du slukke legetøjet og udskifte alle batterierne.

Fremstillet og distribueret af © 2016 WowWee Group Limited. Produktnavne, betegnelser og logoer er varemærker eller registrerede varemærker under WowWee Group Limited. Alle rettigheder forbeholdt.

Hjemmeside for kundeservice: <http://www.woweezone.com>

Vi anbefaler dig at opbevare vores adresse til senere brug.

Produktet og farverne kan variere.

Emballage trykt i Kina.

ADVARSEL! Dette produkt er ikke velegnet til børn under 3 år, da det indeholder små dele - risiko for kvælning.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

PRODUCERET I KINA

FORSIGTIG

Ændringer eller forandringer, som ikke godkendes udtrykkeligt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan gøre brugerens tilladelse til at anvende udstyret ugyldig.

BEMÆRK

Dette udstyr er blevet testet og overholder begrænsningerne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC's regler. Disse begrænsninger har til formål at beskytte mod skadelig interferens ved installation i hjemmet. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis enheden ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan dette forårsage skadelig interferens i radiokommunikationen.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-mottagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for det, bør brugeren forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af et eller flere af de følgende tiltag:

- Drej eller flyt modtagerantennen
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren
- Tilslut udstyret til et stik, der tilhører et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp

Enheden overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brugen af den er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og
- (2) Enheden skal acceptere al interferens, der modtages, herunder interferens, der kan medføre uønsket brug.

Du kan se en komplet liste over input på <http://www.wowee.com/fingerlings>

Du kan finde informationer om garanti på <http://www.wowee.com/information/warranty>

ADVARSEL! Udstyret kan svigte og/eller miste hukommelse, når det udsættes for elektrostatisk afladning, interferens mellem radiofrekvenser eller pludselig strømstigning/-afbrydelse. Brugeren bør nulstille udstyret, hvis et af disse problemer opstår.

ADVARSEL! Dette produkt indeholder et knapcellebatteri. Et knapcellebatteri kan forårsage alvorlige indvendige kemiske forbrændinger, hvis det sluges.

ADVARSEL! Slugning kan medføre alvorlige kvæstelser inden for 2 timer eller død som følge af kemiske forbrændinger og potentiel perforering af spiserøret. Brugte batterier skal bortskaffes med det samme og på sikker vis. Tomme batterier kan stadig være farlige. Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller anbragt inde i en hvilken som helst legemsdel, skal du søge læge med det samme.